

PRODUKTDATABLAD

Sika® Reemat Lite

Armeringsmatte av glassfiber

PRODUKTBESKRIVELSE

Sika® Reemat Lite er en glassfibermatteforsterkning for Sikagard® Hygienic Coating-systemer

BRUKSOMRÅDER

- Forsterkning for Sikagard® hygieniske beleggsystemer
- Forsterkning for Sikagard® hygieniske belegg – detaljer
- For nybygg og renoveringsprosjekter

PRODUKTEGENSKAPER

- Enkel og rask påføring
- Enkel å tilpasse til kompliserte detaljer
- Sikrer riktig tykkelse på grunningsbelegget
- Forbedrer systemets sprekkeoverbyggende egenskaper
- Forbedrer systemets mekaniske egenskaper

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Glassfibermatte
Forpakning	Rull: 1 m bred og 50 m lang
Utseende/farge	Hvit
Holdbarhet	Produktet har ingen utløpsdato hvis det oppbevares riktig.
Lagringsforhold	Produktet må oppbevares på riktig måte i original, uåpnet og uskadet forseglet emballasje, flatt og uten bretter, under tørre forhold ved temperaturer mellom +5 °C og +35 °C.
Tetthet	~30 g / m ²

SYSTEMINFORMASJON

Systemer	For detaljert informasjon om systemoppbygging, se system- eller produkt-databladet for det aktuelle Sikagard® Hygienic Coating System.
----------	--

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

BEGRENSNINGER

Begrensninger vil være avhengig av det enkelte Sikagard® Hygienic Coating-produktet som brukes – se relevant produktdatablad/systemdatablad.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

REGULATIV (EC) NO 1907/2006 - REACH

BRUKERVEILEDNING

INSTALLASJON

Før påføring av Sikagard® Hygienic Coating System må grunningsbelegget, hvis det brukes, ha herdet i henhold til den angitte ventetiden/overmalingstiden (se produktdatabladet for det aktuelle grunningsbelegget). Områder som kan bli skadet (rekkverk osv.) må beskyttes med tape eller plastfolie.

Sika® Reemat Litepåføres i kombinasjon med Sikagard® Hygienic Coatings. Påfør første strøk med Sikagard® Hygienic Coating med et forbruk i henhold til PDS for det aktuelle hygieniske beleggsystemet. Arbeid bare så langt frem at festematerialet forblir flytende under montering. Rull ut Sika® Reemat Lite og sørg for at det ikke er bobler eller folder. Overlappingen av Sika® Reemat Lite må være minst 5 cm, og sørg for at overlappene er tilstrekkelig våte til å binde seg. Rullen trenger kanskje bare litt ekstra materiale for å forbli våt, men det er ikke nødvendig å tilsette mer materiale på dette stadiet. Etter at belegget har hatt tilstrekkelig ventetid/overbelegg, fortsett med påfølgende belegg i henhold til det relevante Sikagard® Hygienic Coating produktdatablad/ System Datablad.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no



Produktdatablad

Sika® Reemat Lite
Juni 2025, Versjon 03.01
020816110010000009

SikaReematLite-no-NO-(06-2025)-3-1.pdf

