

## PRODUKTDATABLAD

# Sikacryl® Vent

## FUGEMASSE FOR VENTILASJONSKANALER

## TYPISKE PRODUKTDATA (FOR YTTERLIGERE INFORMASJONER KFR. SIKKERHETSDATABLAD)

Kjemisk base	Akryl dispersjon
Herdemekanisme	Fordampning av vann
Farge	Grå
Tetthet	1,6 kg/l
Tørrestoffinnhold	85 %
Shore A hardhet (CQP023-1 / ISO 48-4)	30
Påføringstemperatur	5 – 35 °C
Temperaturbestandighet	-40 – 70 °C
Bevegelseskapasitet	± 10 %
Lagringstid (CQP016-1)	12 måneder <sup>A</sup>

CQP = Corporate Quality Procedure

<sup>A)</sup> Lagret mellom 10 – 25 °C i forseglet, original emballasje. Beskyttet mot frost.**BESKRIVELSE**

Sikacryl® Vent benyttes som en universalfugemasse for generelle arbeider innen ventilasjonsindustrien. Den er basert på en 1-komponent akryldispersjon tilsatt rustbeskyttelse, som herdes gjennom fordampning av vann.

**PRODUKTFORDELER**

- Lav krymp
- Inneholder rustbeskytter
- Vannbasert - lett å bearbeide

**PÅFØRINGSOMRÅDER**

Sikacryl® Vent benyttes som tetningsmiddel for ventilasjonskanaler, f.eks. overlappskjøter, luftkondisjoneringsaggregater, støvkabinetter, etc. Sikacryl® Vent har god vedheft til galvanisert stål, metaller, keramikk, tre og plast som GRP, ABS, PVC, akryl og polyuretan.

Dette produktet er kun egnet for erfarne profesjonelle brukere. Tester med de aktuelle underlag og forhold må utføres for å sikre vedheft og materialkompatibilitet.

## FREMGANGSMÅTE FOR PÅFØRING

### Forbehandling av overflate

Overflatene må være rene, tørre og frie for fett, olje, voks og støv. Løs maling, rust og oksider skal fjernes ved sliping.

### Påføring

Sikacryl-Vent påføres med hånd- eller trykkluftsdreven pistol. Fugemassen skal presses mot underlaget slik at ingen luftlommer oppstår. Glatting gjøres med passende verktøy som for eksempel gummi- eller stålspatel, umiddelbart etter påføringen. Eventuell maskeringstape skal fjernes innen 15 minutter etter påføringen av fugemassen. Fugen skal beskyttes mot vann (regn) i minst 12 timer etter påføring.

### Fjerning

Verktøy rengjøres umiddelbart etter bruk med vann. Herdet fugemasse fjernes med aceton eller mekanisk. Hender og eksponert hud må vaskes umiddelbart med Sika® Handclean rensekluter eller egnet industriell håndrens og vann. Ikke bruk løsemidler på huden.

## YTTERLIGERE INFORMASJON

Denne informasjonen er kun for generell veiledning. Råd om spesifikke bruksområder er tilgjengelig på forespørsel fra teknisk avdeling i Sika Industri.

Kopier av følgende publikasjoner er tilgjengelig på forespørsel:

- Sikkerhetsdatablad

## EMBALLASJEINFORMASJON

Patron	310 ml
--------	--------

## BASIS FOR PRODUKTDATA

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

## ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

## PRODUKTANSVAR

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leverings-betingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' nettsider: [www.sika.no](http://www.sika.no)

## PRODUKTDATABLAD

Sikacryl® Vent  
Version 03.01 (04 - 2023), no\_NO  
013531000010002000

Sika Norge AS  
Sanitetsveien 1  
2013 Skjetten  
Postboks 71, 2026 Skjetten  
Tlf.: +47 67 06 79 00  
E-post: [kundeservice@no.sika.com](mailto:kundeservice@no.sika.com)  
[www.sika.no](http://www.sika.no)

